



Údržbárska súprava BGP (spolu so súpravou lopatkového ventilu)

166.3.001	Údržbárska súprava	BGP 27
166.3.002	Údržbárska súprava	BGP 37
166.3.003	Údržbárska súprava	BGP 47
166.3.004	Údržbárska súprava	BGP 57
166.3.005	Údržbárska súprava	BGP 67
166.3.006	Údržbárska súprava	BGP 77
166.3.007	Údržbárska súprava	BGP 87
166.3.008	Údržbárska súprava	BGP 107

Údržbárska súprava BGA

165.3.010	Údržbárska súprava	BGA 25
165.3.011	Údržbárska súprava	BGA 35
165.3.012	Údržbárska súprava	BGA 45
165.3.013	Údržbárska súprava	BGA 55
165.3.014	Údržbárska súprava	BGA 68

